



**上段カテゴリー (表示ランプ: 緑■)**

乗り物 ride	雨 rain	小川 brook	海 ocean	草原 lea	家 home

この部分は、セレクションボタンの表示の違いです。各音の種類（乗り物や小川）の設定の中で、音質が少しずつ変化します。

見方によって、ランプが緑or黄色に見える際に流れる音の種類です。雨や小川、海など、水の音が多くあります。

**下段カテゴリー (表示ランプ: 赤■)**

baby 赤ちゃん	fan ファン	crowd 群衆	brown ブラウン ノイズ	pink ピンク ノイズ	white ホワイト ノイズ

この部分は、セレクションボタンの表示の違いです。各音の種類（乗り物や小川）の設定の中で、音質が少しずつ変化します。

ランプが赤く見える際に流れる音の種類です。ブラウンノイズや、ファンなど、ノイズ系の音が多くあります。